

Variumprint[®]

die Aquariumfolie

Im Lieferumfang enthalten:

- Variumprint Folie
- Montageanleitung

Sie benötigen:

- Sprühflasche
- Wasser
- Spülmittel
- Cuttermesser (Teppichmesser)
- Teigschaber, Rake!, Geodreieck o. Ä.
- Lappen

Videoanleitung:



Vielen Dank, dass Sie sich für Variumprint entschieden haben, bitte beachten Sie unsere Montagehinweise.

Verarbeitungshinweise:

Die speziell entwickelte Variumprint Folie sollten Sie grundsätzlich nach unserer Anleitung mit Wasser verkleben. So erreichen Sie ein blasen- und knitterfreies Ergebnis. (Es wird eine Raumtemperatur von min 20 Grad Celsius empfohlen). Die Folie kann bei Bedarf mit etwas Wärme wieder rückstandsfrei entfernt werden. Führen Sie für die Beklebung folgende Schritte (1-4) aus. Bitte beachten Sie, dass unsere Folien mit umlaufend 5mm Zugabe gefertigt sind. Damit erreichen Sie eine millimeter genaue Veklebung. Wünschen Sie kein Nachschneiden an der Glasscheibe, können Sie die Folie auch vorab auf das exakte Maß zuschneiden.

1. Reinigen des Untergrunds

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit Glasreiniger. Entfernen Sie auch eventuelle Kalk- und Silikonreste.

2. Vorbereiten der Verklebeflüssigkeit

Nehmen Sie eine Sprühflasche und befüllen Sie diese mit Leitungswasser. Nun geben Sie einen Tropfen handelsübliches Spülmittel dazu (1 Tropfen auf ca. 250ml Wasser). Schütteln Sie die Lösung gut durch.

3. Verkleben der Folie

Legen Sie die Folie mit der glänzenden Seite nach unten auf einen Tisch. Das Abdeckpapier (zum Schutz des Klebers) zeigt nun nach oben. Jetzt ziehen Sie das Papier von der Folie ab und benetzen diese großzügig mit der Lösung aus der Sprühflasche.

Anschließend positionieren Sie die Folie auf Ihrem Aquarium.

Nehmen Sie den Teigschaber (Geodreieck o. Ä.) und umwickeln diesen zum Schutz vor Kratzern mit einem Lappen. Streichen Sie damit von der Mitte zum Rand das Wasser zwischen Glas und Folie heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis sich kein Wasser mehr zwischen Folie und Scheibe befindet.

4. Nacharbeiten

Lassen Sie die Folie ca. 12 - 24 Stunden trocknen. Sie können zur Sicherheit nochmal die Festigkeit an den Rändern überprüfen. Drücken Sie diese bei Bedarf nochmals fest an.

Anschließend schneiden Sie mit einem Cuttermesser (Teppichmesser) die Folie direkt an der Glaskante ab.

Bei Fragen können Sie
uns gerne kontaktieren.
Service-Hotline:
08781 - 8350

Petra Gruber
Variumprint
Max-von-Müller-Str. 58
84056 Rottenbrug